### BUFFALIT

# インターネットに接続できないときは

#### 本紙について

本紙は、「AnnexC」の回線でインターネットに接続できないときの対策を説明しています。 「Yahoo!BB」など「AnnexA」の回線をお使いの場合は、別紙「らくらく!セットアップシート」の『困っ たときは』を参照してください。お使いの回線が「AnnexC」なのか分からないときは、別紙「マ ニュアル補足情報」の『設定表』を参照してください。

# Step1

#### ケーブルの接続を確認

AirStationが正しく接続されているか確認してください。

① ADSL 信号ケーブル(電話線)などのケーブルが正しく接続されているか。 ② ADSL ランプが点灯または点滅しているか。

以上のことに問題がなければ、ADSL回線との接続状態を確認します。


# Step2

#### AirStationの設定画面からADSL回線との接続状態を確認します。

デスクトップの [死] アイコンをダブルクリックします。

アイコンがデスクトップにないときは、下記「**差**」 アイコンがデスクトップ エアステーション設 定ページ にないときは」を参照してください。

ADSL 回線との接続状態は、「WAN 状態」欄に表示されます。AirStation内蔵の ADSLモデムに問題があるか調査しますので、接続状態ごとに以下の場所へ進 みます。



# 便」 アステーントン版 アイコンがデスクトップにないときは

以下の手順でAirStationの設定画面を表示します。

- ① [スタート] [(すべての) プログラム] -[MELCO INC] [エアステーションユー ティリティ] - 「クライアントマネージャ」をクリックします(選択できない場合 は、別紙「らくらく!セットアップシート」の『はじめてのセットアップ』の手順 2を行ってください)。
- ② [ファイル]-[手動接続]をクリックします。
- ③「自動検出]をクリックします。
- ④AirStationが検索されますので、選択して[OK]をクリックします。
- ⑤手順③の画面が表示されます。[OK]をクリックして画面を閉じます。
- ⑥WEPを設定した場合は、[暗号キー]にパスワードを入力します。
- (7)AirStationが黒字で表示されます。
- ⑧AirStationを選択して、[管理]-[エアステーション設定]を選択してください。

Step3-A

Step3-B

#### 『未接続』が表示された

ADSL回線に接続されていません。

[接続]をクリックし、4分以 上経ってから[情報更新]をク リックします。

インターネットに接続します B-1 再度ADSL回線との接続状態を確認します。 

#### 『物理層接続中』または『物理層未接続』が表示された

接続に時間がかかっている可能性があります。4分以上待ってから、[情報更新]をクリックして「WAN状態」欄を確認してください。

#### B=1 表示が変わった

▶次へ インターネットに接続します。

#### B-2 『物理層接続中』または『物理層未接続』のまま

AirStation内蔵のADSLモデムの設定に問題があります。

▶次へ Step4 を参照して、AirStationの設定を変更してください。

#### 『PPPoE(PPPoA)サーバが見つかりません』または 『PPPoA タイムアウト』が表示された

以下の手順でAirStationのログを確認します。



-ユーザー名に「root」と ユーザー名(<u>U</u>) root 一入力し、[OK] をクリッ クします。

この画面は表示されないこともあります。



ABP Sitution
WAN-MINACO
WAN-MINACO
WAN-MINACO
WAN-MINACO
AMMINACO
MINACO
MINA

一「ログ情報」の項目を確 認します。

ログの情報は新しいも のが上に表示されます。 ログ情報に表示された 内容によって、右の対 策を行ってください。

#### C−1 「サーバが見つかりません」と表示される

「PPPoE接続開始」の上に「サーバが見つかりません」と表示された場 合、AirStation内蔵のADSLモデムの設定に問題があります。

▶次へ Step4 を参照して、AirStationの設定を変更してください。



#### ℃−2 「接続タイムアウト」と表示される

「自動接続」の上に「接続タイムアウト」と表示された場合、 AirStation内蔵のADSLモデムの設定に問題があります。

▶次へ Step4 を参照して、AirStationの設定を変更してください。



#### C=3 その他

AirStation内蔵のADSLモデムには問題ありません。

▶次へ 別紙「らくらく!セットアップシート」にある「困ったとき は」の『●Webブラウザに・・・』を参照してください。

#### 『通信中』が表示された

「通信中」と表示されているのにインターネットに接続できない場合は、次の項目に従って対策を行ってください。回線業者ごとの接続形態につ いては、別紙「マニュアル補足情報」の『設定表』を参照してください。

#### D-1 接続形態が「PPPoA」の場合

AirStation内蔵のADSLモデムの設定に問題があります。

▶次へ Step4 を参照して、AirStationの設定を変更してください。

#### D=2 接続形態が「PPPoE」、「DHCP」の場合

AirStation内蔵のADSLモデムには問題ありません。

▶次へ 別紙「らくらく!セットアップシート」にある「困ったとき は」の『●Webブラウザに・・・』を参照してください。

# Step3-

Step3-D

Step3-C

#### その他(上記以外)が表示された

AirStation内蔵のADSLモデムには問題ありません。

▶次へ別紙「らくらく!セットアップシート」にある「困ったときは」の『Webブラウザに・・・』を参照してください。

される とき の  $\neg$ Web 照 ラ ッソ ゥ ザ エラ プ シ

PY00-28004-DM11-01 1-01

Step2

戻

ίĵ

ŧ

本

紙

裏

面

の

Step4

を

照

てくださ

き別は紙

B-2

|C-1. C-2<sub>⊪</sub>

D-2

C-3

D-1

ッ セ ジ

困 が つ た

**ത** 

表示

# Step4

AirStation内蔵のADSLモデムの設定を変更します。回線業者の情報を確認しますので、事前に別紙「マニュアル補足情報」をご用意ください。










正しい設定は、別紙「マニュアル補足情報」の『設定表』を 参照してください。

ADSLモデム設定の項目は、ページの下のほうにあります。

以下の手順5~7では、3種類の「ADSL符号化方式」か ら最適な設定を探します。最適な設定になるまで繰 り返し(最多3回)行ってください。

5「ADSL符号化方式」を設定します。 ▲注意「Legacy G.DMT(8Mbps)」は表示されない場合があります。 「Legacy G. DMT (8Mbps) が表示されないときは、「G. DMT (8Mbps)」 と「G.Lite(1.5Mbps)」の2つの設定をお試しください。



△注意 設定を変更するときは、必ず[設定]をクリックしてくださ い。[設定]をクリックしないと設定が反映されません。

- **6** Air Station の ADSL ランプが点灯するまで約5分待ちます。 5分以上経ってもADSLランプが点滅または消灯しているときは、 手順5に戻って設定を変更してください。
- **インターネットに接続します。** インターネットに接続できないときは、手順5に戻って設定を変 更してください。

インターネットに接続できれば完了です。

「ADSL符号化方式」の設定を3種類試してもインターネットに接続できない 場合は、付録を参照してファームウェアの書き換えを行ってください。

インターネットに 接続できた

「ADSL 符号化方式」の設定 を3種類試してもインターネットに接続できない

以上で、AirStation の設定は完了です。

ファームウェアというAirStation内部で 動いているプログラムを書き換える必要 があります。付録を参照して、ファーム ウェアの書き換えを行ってください。

## 付録

ADSL ラン

プ

が

点灯

な

LI

ネ

に接続で


きな

付録では、AirStationの設定を行ってもインターネットに接続できないときの手順を説明しています。本紙の Step1 ~ Step4 を行ってもインター ネットに接続できない場合にお読みください。

#### ■ファームウェアの書き換え

ファームウェアというAirStation内部で動いているプログラムを書き換えます。以下の手順を参照して、ファームウェアの書き換えを行ってください。 ふ注意 ファームウェアの更新中は絶対に電源を抜かないでください。復旧不能になります。

- **1** 「AirNavigatorCD」をCD-ROMドライブにセットします。 自動的にAirNavigataorが起動します。
- **2** [終了] をクリックして Air Navigator を終了します。
- マイコンピュータ ダブルクリックします。 WindowsXPの場合は、[スタート]ー[マイコンピュータ]をクリックします。
- **4** CD-ROM ドライブ ( を右クリックして、[開く] をクリックします。 ます。
- 5 「WLAR\_8MACGT」フォルダをダブルクリックします。
- $\mathbf{6}$  「firmware」フォルダをダブルクリックします。
- 7 「R8M\_modem020416A. EXE」(2回目の場合は「R8M\_modem020222A. EXE」) ファイル( 🍂 )をダブルクリックします。
- 8 検索された Air Station をクリックし、[実行] をクリックします。



**9** [OK] をクリックします。 クリック 10 [はい] をクリックします。 WLAR-8MACGT ADSIABファールウェア ファームウェアを更新するとエアステーションは以下になります。 「3.0 20011019 DK-G -- 020416A」 ファームウェアの更新を開始してよろしいですかり クリック

- 11 ファームウェアの更新が始まります。約3分お待ちください。 △注意 ファームウェアの更新中は絶対に電源を抜かないでくださ い。復旧不能になります。
- 12「ファームウェアは正常に更新されました」と表示されたら、[終了] をクリックします。



以上で、ファームウェアの書き換えは終了です。

♪次へ Step4 を参照して、再度AirStationの設定を変更してくだ さい。

# Step4 に進み、設定を変更します

⚠注意 ファームウェアを書き換え後は、Step4 の手順5 で「Legacy G. DMT (8Mbps)」は表示されません。「G. DMT (8Mbps) 」と「G. Lite(1.5Mbps)」の2つの項目をお試し ください。

> インターネットに 接続できた

以上で、AirStation の設定は完了です。

### 上記「■ファームウェアの書き換え」に 戻り、ファームウェアを書き換えます。

ファームウェアを「R8M\_020222A. EXE」に書き換えます。ファー ムウェアを書き換えた後は、Step4 に進み、設定を変更し てください。

※「AirNavigatorCD」には以下の3種類のファームウェアが 収録されています。

R8M\_020416A. EXE・・・1回目の書き換えで使用するファー ムウェア R8M\_020222A. EXE・・・2回目の書き換えで使用するファー

ムウェア R8M\_020524B. EXE・・・出荷時状態のファームウェア

「ADSL 符号化方式」の設定を3種類試してもインター ネットに接続できない

インターネットに接続できないときは 2002年6月13日 初版発行 発行 株式会社メルコ